

**Warranty • Garantieinformationen • Garantía • Garantie • Gwarancji • Garanzia**

**USA & CANADA:** intellinetsolutions.us

**EUROPE:** intellinetnetwork.eu

**DEUTSCHLAND:** intellinetnetwork.de

**ITALIA:** intellinetnetwork.it

**EN MÉXICO:** intellinetsolutions.mx | Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions

— Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

- A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
- B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
- C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
  - 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
  - 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
  - 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o subensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

[intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com)



**North & South America**

IC Intracom Americas  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmar, FL 34677, USA

**Asia & Africa**

IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

**Europe**

IC Intracom Europe  
Löbbacher Str. 7  
D-58553 Halver, Germany

# FastPunch Keystone Jack Instructions

Models 771993, 772259, 772266, 772273, 772280, 772297, 772303, 772310, 772327, 772334, 772341, 772358, 772365



Model shown: 772280

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



[intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com)

**Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.**

## ENGLISH: FastPunch Keystone Jack

- 1 Strip a minimum of 30 mm of jacket from the end of the cable.  
Pull the foil back and wrap the drain wire around it.
- 2 Insert the wires according to the 568A or 568B standard.

Pin	T568A	T568B
1	white-green	white-orange
2	green	orange
3	white-orange	white-green
6	orange	green
4	blue	blue
5	white-blue	white-blue
7	white-brown	white-brown
8	brown	brown

- 3 Snap the retainer cap over the pairs to finish.  
*For specifications, visit [intellinetsolutions.com](http://intellinetsolutions.com).*

## DEUTSCH: FastPunch Keystone Jack

- 1 Mindestens 30 mm der Ummantelung am Kabelende abisolieren.  
Die Folie zurückziehen und den Erdungsdraht darum wickeln.
- 2 Drähte entsprechend Standard 568A oder 568B einführen.

Pin	T568A	T568B
1	weiß-grün	weiß-oranger
2	grün	orange
3	weiß-oranger	weiß-grün
6	orange	grün
4	blau	blau
5	weiß-blau	weiß-blau
7	weiß-braun	weiß-braun
8	braun	braun

- 3 Zum Abschluss Sicherungskappe über den Paaren befestigen.  
*Die Spezifikationen finden Sie auf [intellinetwork.de](http://intellinetwork.de).*

## ESPAÑOL: FastPunch Keystone Jack

- 1 Quita como mínimo 30 mm de funda del extremo del cable. Tira para volver a colocar la lámina y envuélvela con el cable de drenaje.
- 2 Introduce los cables según la norma 568A o 568B.

Clavija	T568A	T568B
1	blanco-verde	blanco-naranja
2	verde	naranja
3	blanco-naranja	blanco-verde
6	naranja	verde
4	azul	azul
5	blanco-azul	blanco-azul
7	blanco-marrón	blanco-marrón
8	marrón	marrón

- 3 Coloca la tapa de retención en los pares para finalizar.  
*Para más especificaciones, visite [intellinetwork.eu](http://intellinetwork.eu) o [intellinetsolutions.mx](http://intellinetsolutions.mx) (en México).*

## FRANÇAIS: FastPunch Keystone Jack

- 1 Dénudez au moins 30 mm de gaine à l'extrémité du câble. Tirez la pellicule en arrière et enroulez le fil de drainage autour.
- 2 Insérez les fils conformément à la norme 568A u 568B.

Broche	T568A	T568B
1	blanc-vert	blanc-orange
2	vert	orange
3	blanc-orange	blanc-vert
6	orange	vert
4	bleu	bleu
5	blanc-bleu	blanc-bleu
7	blanc-marron	blanc-marron
8	marron	marron

- 3 Enclenchez le capuchon de blocage sur les paires pour terminer.  
*Vous trouvez les spécifications sur [intellinetwork.eu](http://intellinetwork.eu).*

## POLSKI: FastPunch Keystone Jack

- 1 Zdjąć płaszcz na długości co najmniej 30 mm od końcówki kabla.  
Pociągnąć folię do tyłu i owinąć wokół niej przewód odprowadzający.
- 2 Wsunąć przewody zgodnie z normą 568A lub 568B.

Wtyk	T568A	T568B
1	biało-zielony	biało-pomarańczowy
2	zielony	pomarańczowy
3	biało-pomarańczowy	biało-zielony
6	pomarańczowy	zielony
4	niebieski	niebieski
5	biało-niebieski	biało-niebieski
7	biało-brązowy	biało-brązowy
8	brązowy	brązowy

- 3 Zum Abschluss Sicherungskappe über den Paaren befestigen.  
*Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie [intellinetwork.eu](http://intellinetwork.eu).*

## ITALIANO: FastPunch Keystone Jack

- 1 Togliere minimo 30 mm di rivestimento dall'estremità del cavo.  
Ritirare l'alluminio e avvolgerlo attorno al filo di continuità.
- 2 Inserire i fili rispettando lo standard 568A o 568B.

Perno	T568A	T568B
1	bianco-verde	bianco-arancione
2	verde	arancione
3	bianco-arancione	bianco-verde
6	arancione	verde
4	blu	blu
5	bianco-blu	bianco-blu
7	bianco-marrone	bianco-marrone
8	marrone	marrone

- 3 Far scattare il cappuccio del portacartucce sulle coppie per finire.  
*Per ulteriori specifiche, visita il sito [intellinetwork.it](http://intellinetwork.it).*

